

Instructie verlengen zakbaak

Benodigd gereedschap: 2x sleutel 16/17

Let op: je werkt met een kostbaar meetinstrument.

Stappen:

1. DeltaCube los maken
2. Lidar glaasje aan de onderkant schoonmaken
3. Zakbaak verlengen
4. DeltaCube bevestigen met dezelfde oriëntatie als dat hij voor verlengen zat
5. Indien de DeltaCube een klap krijgt (bijvoorbeeld van een grote hoogte valt), laat dit altijd weten zodat de werking gecontroleerd kan worden



DeltaCube met 2 bouten op zakbaak

Rechts: vies lidar glaasje.

Altijd, ook als de lidar er schoon uit ziet, even met de vinger of een doekje schoonvegen.



→ → → → FOUT → → → →

Bij het terugplaatsen van de DeltaCube moet de oriëntatie van de DeltaCube hetzelfde blijven.

In dit voorbeeld is de oriëntatie gedraaid, wat dus NIET OK is.

